MEKANİK HAYVAN BAKIM ARACI (TRAVAY)

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

"KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN
MAKİNENİZİ KULLANMAYINIZ"

SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Sırabademler Mah.
Karacabey-Bursa Karayolu Kümeevler No:14 Karacabey/Bursa/Türkiye

Tel: +90 224 671 80 04 **Fax: +90 224 671 81 55**

Web: www.sezermac.com E-mail: sezer@sezermac.com

KULLANIM KILAVUZUNUN TANIMI

Kullanım kılavuzu hayvan bakım aracının (Travay) bir parçası olup SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır. Temel amacı; kullanıcının hayvan bakım aracını tanıması ve kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlamaktır. Kullanıcı ömür boyunca 'KULLANIM KILAVUZ'unu saklamalıdır.

Hasarlar: Eğer bir hasar veya parça eksikliği var ise hayvan bakım aracını kullanmayınız. Bölge satış bayimizi veya SEZER Mak. San. Ltd. Şirkini haberdar ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

En : 79 cm **Yükseklik:** 170 cm
Boy : 180 cm **Ağırlık** : 185 kg
Kaplama : Sıcak kaplama galvaniz.



BAKIM ESNASINDA KULLANIM

-Ön kapıyı kapatıp kilit mandallarını açınız.
-Ön kapıdaki baş-boyun kilidini açınız.
-Hayvanı arka kısımdan bakım aracına sokunuz. Hayvanın başını, açık kilide sokarak kitleyiniz. Kapı kilidini kapama ipini çekerek açınız.
-Hayvanı ön göğsünden ve ön bacakların arka kısmından kayış ile bağlayıp, kaldırma mekanizması yardımıyla kaldırınız.
-Hayvanı arka bacaklarının arkasından zincir ile sabitleyiniz. Zinciri gevşek bırakmayınız.
-Ön bacakların bakımlarını sağ ve sol kolların üzerine bağlayarak yapınız. (Şekil-1)
-Arka bacakların bakımı esnasında kaldırma mekanizmasını kullanınız. Bakım yapılacak arka kayış ile bağlayıp, arka kısımdaki boruya, mekanizma yardımıyla sabitleyiniz.
ÖNEMLİ: Hayvanın ön veya arka ayaklarını aynı anda bağlayıp bakım yapmayınız.
-Bakım işlemi tamamlandıktan sonra hayvanın ayaklarını serbest bırakın. Kilidi açık pozisyona getirip kapıyı sonra açınız.



Şekil-1



Şekil-2



Şekil-3



Şekil-4



Şekil-5

KALDIRMA MEKANİZMASININ ÇALIŞMASI:

-Kaldırma mekanizması kolu çevirme tutmağı kapalı ise (Şekil-3) yerine getirerek yuvasına oturmasını sağlayınız.
-Kaldırma hareketi için kolu saat yönünde, indirme hareketi için saat yönünün tersine çeviriniz. (Şekil-2)
-Hayvanı istediğiniz yüksekliğe kaldırınız.
-Kaldırma mekanizma çevirme tutamağını kapamak için dışa doğru çekerek (Şekil-4) kol'a doğru (Şekil-5) itiniz.

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
ADRESİ : Sırabademler Mah. Karacabey Bursa Karayolu Kümeevler No:14 Karacabey/Bursa/Türkiye

TELEFON : 0 224 671 80 04 (3Hat) FAX : 0 224 671 81 65

HİZMET KAP. : Tarım ve Sağım Teknolojileri Servis ve Bakım Onarımı

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN

Sıra No	Ünvanı	Adresi	Yetkilinin Adı , Soyadı (*)	Tel / Telefax
01	SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.	Sırabademler Mah. Karacabey Bursa Karayolu Kümeevler No:14	NİZAM SEZER	Tel: 0 224 671 80 04 Fax: 0 224 671 81 65

(*) Bu bölüme servis istasyonu temsil ve imzaya , Yukarıdaki Bilgilerin Dogruluğunu Onaylarız.
Yetkili kişilerin (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür vb.) isimleri yazılacaktır.

UYARILAR

-Bakım aracını amacı dışında kullanmayınız.
-Bakım aracının yan destek ayaklarını mutlaka yere bastırınız.
-Boyun kilidini açmadan ön kapıyı açmayınız.
-Bakım aracının zeminindeki tahta setlerin sabitliğini kontrol ediniz.
-Bakım aracına hayvanın giriş ve çıkışı esnasında ani hareketlerden kaçınını.
-Bakım aracınızı temiz tutunuz.
-Bakım aracının tekerleklerini taşıma esnasında kullanınız. Bakım esnasında mutlaka çıkarınız.
-Bakım aracının kaldırma mekanizmasının segmanını çıkarıp kolu yerinden alarak silindirik bilyeleri gres yağı ile yağlayıp kolu tekrar kol yerine takınız. Kolu segman ile sabitleyiniz.

CE

SEZER®
Sağım Teknolojileri

K-Q
TSE-ISO-EN
9001

Satıcı Firma Kaşe/İmza	*Bu bölüme servis istasyonu temsil ve imzaya Onaylarız. Yetkili kişilerin (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Firma Müdürü, Müdür vb.) isimleri yazılacaktır.